

Handleiding

Matten plaatsen voor tijdelijke toepassingen



Rubbermat met kunststof lijnen of noppen



Plaatsing op de ondergrond

Stap 1 Bepaal de route. Maak eventueel een schetsje op onze Schetshulp.

Stap 2 Maak de ondergrond schoon, droog en vetvrij, op de plek waar de route komt, over een breedte van circa 50 cm.

Stap 3 Plaats de matten en lijn ze uit, maar leg ze nog niet vast.

Stap 4 Snijd de matten eventueel op maat. Dit doe je als volgt: je snijdt een zijde van de mat in. Daarna vouw je de mat dubbel. Snijd nu beide uiteinden in.

Stap 5 Verwijder de folie van de dubbelzijdige tape en plaats de matten stuk voor stuk op de juiste positie.

Tip: Druk de matten goed aan op de ondergrond met de hand of voet, door er bijvoorbeeld overheen te lopen.

Borg de matten eventueel met de zijkanten aan de ondergrond met ducttape, als extra beveiliging tegen valgevaar. Ducttape in grijs en zwart is los bij te bestellen.

Wil je de matten hergebruiken? Gebruik dan nieuwe dubbelzijdige tape.

Plaatsing op een bodem, zoals gras of zand

Je kunt de matten ook op een niet solide ondergrond gebruiken. Deze matten hebben een speciale borgringen zodat je de matten met pinnen kunt vastzetten. Vraag naar de mogelijkheden via webshop@blinkink.eu.

Vervoer en opslag van de matten

Vervoer de matten uitsluitend horizontaal. Nooit oprollen of dubbelvouwen!
Sla de matten op in een verwarmde binnenruimte.